

РВК РАЗЪЕДИНИТЕЛИ-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ

О продукте



Применение

Разъединители-предохранители с защитной функцией РВК предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрического оборудования от коротких замыканий и перегрузок с помощью промышленных плавких вставок.

Они разработаны в соответствии с действующими стандартами PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3, IEC 60947-1, IEC 60947-3. Данные аппараты предназначены для применения в промышленных низковольтных распределительных устройствах и кабельных распределительных шкафах.

Конструкция

- Разъединитель изготовлен из термопластичного полиамида, армированного стекловолокном с классом огнестойкости V2 - огнезащитный материал, не содержащий галогенов
- Разъединители РВК состоят из следующих узлов:
 - трехполюсного держателя, оснащенного контактными, пружинящими губками с возможностью непосредственного присоединения кабелей с неизолированным или прессованным наконечником, а также шин,
 - съемная крышка с плавкими вставками,
- Дугогасительная камера оснащена металлическими пластинами,
- Контакты, с серебряным гальваническим покрытием обеспечивают минимальные потери мощности.

Установка

- на монтажной панели
 - RBK 000, RBK 00, RBK 1,
- на сборных шинах с расстоянием между ними 60 мм RBK 000-S, монтаж на сборных шинах посредством крючковых зажимов, расположенных внутри разъединителя.

Основные параметры разъединителей RBK

Параметр	RBK 000 RBK 000-S					RBK 00	RBK 1
	Номинальный тепловой ток I_{th}	A 160					160
Номинальное напряжение U_n	B 690					690	690
Категория применения	- AC-23B	AC-22B	AC-22B	AC-21B	DC-21B	AC-22B	AC-22B
Номинальный рабочий ток I_e	A 100	100	160	160	160	160	250
Рабочее напряжение U_e	B 400	690	400	690	250	690	690

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: apt@nt-rt.ru

www.apator.nt-rt.ru