

СИСТЕМА ПРЕДОПЛАТЫ ДЛЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ DN 15-20

About product



Применение

Для измерения расходов и объема холодной воды температурой до 30°С либо 50°С или теплой воды до 90°С, посредством закрытого оборудования с полным напором струи, при максимальном рабочем давлении в 16 бар (PN 16).

Рекомендуемый монтаж комплексного водосчетчика для системы предоплаты касается замеров расхода воды в съемных квартирах, социальных помещениях или на дачах, то есть везде там, где часто меняются потребители и может возникнуть проблемы с оплатой за воду. Встраивается в горизонтальных трубопроводах со счетчиком JSP, направленным вверх (H) и вертикальным, либо горизонтальным со счетчиком, направленным в сторону (V).

В состав системы предоплаты входят: водосчетчик в комплекте для предоплаты (IP68 – водосчетчик типа JS, отсекающий клапан, электронный модуль), беспроводная система управления и программное обеспечение для PC, система предназначена для расчетов за расход воды по принципу предоплаты на основании 6-цифровых кодов, которые позволяют расходовать определенный объем воды. После израсходования закупленного объема воды, клапан отсекает поток воды. Штуцер на выходе корпуса отсекающего клапана предусматривает опциональный монтаж возвратного клапана.

Метрологический класс:

- Холодная вода R160; 100; - H; R63; 50 - V
- Теплая вода R160; 100; - H; R63; 50 - V

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Уникальные коды для предоплаты
- Возможность закупки кодов через Интернет или с помощью мобильного телефона
- При израсходовании закупленного объема воды, существует возможность дальнейшего забора точно определенного количества воды после запуска функции дебета
- Полный контроль за платежами за воду
- Отсутствуют расходы на искассаторское обслуживание и мониторинг финансовъ средств
- Минимальный срок эксплуатации батарей - 6 лет - 700 операций по открытию/закрытию клапана
- Сигнал при приближающемся исчерпании кредита по расходу закупленного объема воды или низкого уровня батарей

Основные технические данные

Тип	Q3 [м3/ч]	DN [мм]	Длина [мм]	Винт
Водосчетчики для холодной воды				
JS 1,6	R160 1,6	15	165	G ³ / ₄
JS 2,5	R160 2,5	15	165	G ³ / ₄
JS 4,0	R160 4,0	20	190	G1
Водосчетчики для теплой воды **				
JS90 1,6	R160 1,6	15	165	G ³ / ₄
JS90 2,5	R160 2,5	15	165	G ³ / ₄
JS90 4,0	R160 4,0	20	190	G1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: apt@nt-rt.ru

www.apator.nt-rt.ru